

Instrukcja użytkowania sauny ogrodowej typu „Sauna-Domek”

Przed rozpoczęciem użytkowania sauny, zaczerpnij porady lekarza w celu upewnienia się, czy nie masz przeciwwskazań do korzystania z sauny.

- Upewnij się, że korzystanie z sauny nie zagraża bezpieczeństwu Twojemu i osób w pobliżu,
- Zdejmij metalowe ozdoby oraz biżuterię, gdyż mogą poparzyć,
- Podłoga w saunie może być śliska! – Uważaj!
- Dla bezpieczeństwa zawsze korzystaj z sauny w towarzystwie przynajmniej jednej osoby,
- Przed wejściem do sauny należy zmyć makijaż, wziąć prysznic i dokładnie się osuszyć,
- Nigdy nie należy wchodzić do sauny z mokrymi włosami,
- Jak czujesz się źle – wyjdź z sauny!
- Aby zapobiec odwodnieniu lub innym chorobom powodowanym wysoką temperaturą wskazane jest regularne picie wody.
- Nie wolno używać sauny pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

- W saunie ogrodowej przewody elektryczne od pieca elektrycznego i oświetlenia dostały doprowadzone do skrzynki elektrycznej znajdującej się wewnątrz sauny w przedsionku. Przed przystąpieniem do użytkowania sauny niezbędne jest sprawdzenie instalacji elektrycznej doprowadzonej do sauny przez uprawnionego elektryka.

- Zaleca się impregnację sauny (drewno) od strony zewnętrznej raz do roku. Impregnację strony wewnętrznej należy przeprowadzać w momencie, gdy drewno wewnątrz zacznie matowieć. Należy impregnować całe wnętrze domku – sauny przynajmniej raz do roku naturalnym, bezwonny i bezbarwny olej parafinowy.

- W całym domku – saunie, w miesiącach, gdzie temperatura spada do i poniżej zera musi być przynajmniej 5 stopni Celsjusza w celu ochrony jej przed wilgocią oraz w celu ochrony urządzeń elektronicznych i elektrycznych znajdujących się wewnątrz domu – sauny.

- Podczas ogrzewania sauny nie wolno dotykać pieca i jego podzespołów, ponieważ są bardzo gorące i mogą stać się przyczyną poparzeń. Szczególną ostrożność należy zachować podczas polewania kamieni wodą. Para wodna może spowodować poparzenia.

- Podczas polewania kamieni wodą, należy pamiętać o tym, aby woda nie przelewała się przez piec, tylko odparowywała na górnej warstwie kamienia ułożonego w piecu.

- Nie pozostawiaj w saunie żadnych przedmiotów, może to grozić pożarem,

- Upewnij się, że drzwi wejściowe otwierają się bez problemu. W razie potrzeby zostaw uchylone drzwi w celu wentylacji,

- Właściwa temperatura w saunie wynosi 70-90 stopni Celsjusza,

- Przed użyciem należy upewnić się czy piec działa odpowiednio oraz stan instalacji elektrycznej,
- Pierwsze nagrzania sauny mogą powodować wydzielanie zapachu pieca. W takim przypadku nie należy korzystać z sauny a pomieszczenie wywietrzyć,
- Z powodu naturalnych procesów drewno może zmienić kolor, na ławkach mogą pojawić się ślady brudu czy plamy, zależy to od tego w jaki sposób korzysta się z sauny. Saunę myć wilgotną ściereczką po każdym użyciu, wystarczy przetarcie ławek. Konserwacja wnętrza sauny olejem do drewna powoduje, że drewno jest mniej chłonne i bardziej odporne na zabrudzenia.
- Nie wolno zostawiać nagrzanej sauny bez nadzoru. Jeśli musisz opuścić saunę, upewnij się, że piec nie pozostał załączony.
- Dla bezpieczeństwa zawsze miej w pobliżu gorącej sauny gaśnicę.
- Dzieci nie powinny zbliżać się do rozgrzanej sauny bez nadzoru osoby dorosłej oraz nigdy nie powinny być pozostawione bez opieki w pobliżu sauny.
- Saunę należy umieścić z dala od łatwopalnych obiektów lub przedmiotów, w bezpiecznej odległości od budynków.
- Saunę należy ustawić na stabilnym i równym podłożu, np. na legarach, płytach betonowych lub podsypce żwirowej o grubości min. 15 cm,
- Należy zadbać o swobodny przepływ powietrza od spodu sauny oraz uniemożliwić rozwój roślinności pod sauną.
- Nie należy umieszczać sauny bezpośrednio na ziemi lub trawie.
- Nie wolno na własną rękę ingerować w elektrykę sauny.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu i obejmuje produkt w okresie dwa lata, jeśli chodzi o osobę prywatną oraz jeden rok w przypadku firmy.
- O przyjęciu reklamacji bądź jej odmowie Kupujący zostanie poinformowany w terminie 7 dni
- Termin usunięcia reklamowanej wady wynosi 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.
- Wymiary sauny mogą różnić się od zakładanych w granicach 5-7%
- Gwarancja nie obejmuje właściwości drewna jako materiału naturalnego: słoje w drewnie, odbarwienia spowodowane różnicami struktury drewna, szczeliny, pęknięcia spowodowane wyschnięciem (nie mają wpływu na jakość produktu), wygięcia drewna, odkształcenia, pęcherze żywiczne, wszelkich naturalnych zmian drewna, uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania, użytkowania, impregnacji i konserwacji drewna, uszkodzeń powstałych przez własną interwencję klienta na wygląd produktu, przeróbki we własnym zakresie oraz użytkowanie narzędzi nie wskazanych przez producenta, uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe wypoziomowanie podłoża, przygotowania podstawy.
- W przypadku uznania reklamacji przez producenta, producent decyduje, czy naprawy można dokonać w miejscu, gdzie znajduje się sauna czy należy odesłać ją do siedziby producenta.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane niewłaściwym korzystaniem z sauny.

[ZADZWOŃ / NAPISZ]

BIURO

+48 661 661 252
biuro@basenispa.pl

[SHOWROOM]

Kraków
Ul. Willowa 90
32-085 Modlniczka

Warszawa

Więcej informacji już
wkrótce

- W futrynie drzwi zamontowano kulkowy zamek posiadający regulację. W przypadku gdy drzwi zamykają się zbyt ciężko lub zbyt lekko należy go wyregulować. Taka sytuacja może nastąpić z powodu wysokich różnic temperatur, rozszerzania i kurczenia się drewna i innych elementów drewnianych.
- Drzwi wejściowe do domku - sauny posiadają regulację na zawiasach. W razie potrzeby należy wyregulować drzwi.
- Domek – sauna wyposażony jest w trójstrefowe oświetlenie 12V RGB: strefa nad drzwiami wejściowymi na zewnątrz, strefa w przedsionku i strefa w pomieszczeniu saunowym. Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą pilota - OPCJA
- Domek – sauna – wyposażony jest w piec Harvia 9kW ze sterownikiem zewnętrznym umieszczonym w przedsionku.
- Domek – sauna – wyposażony jest w dwa głośniki Sony Marine, znajdujące się pod ławkami w pomieszczeniu saunowym. Kable od głośników wypuszczone są nad drewnianą obudowę skrzynki elektrycznej znajdującej się w przedsionku - OPCJA
- Domek – sauna wyposażony jest w tradycyjną lampę saunową na napięcie 230V, znajdującą się na ścianie wewnętrznej ścianie pomieszczenia do saunowania. Wyłącznik do lampy znajduje się po prawej stronie przy wejściu do domku – sauny, w przedsionku – OPCJA
- Rynnę przy oknie oraz okno dachowe trzeba co jakiś czas wyczyścić z igieł oraz liści w celu drożności, szczególnie w okresie przed zimą
- Do utrzymania czystości wewnątrz można zastosować półpłynne szare mydło.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za osoby korzystające z sauny.

[ZADZWOŃ / NAPISZ]

BIURO

+48 661 661 252
biuro@basenispa.pl

[SHOWROOM]

Kraków
Ul. Willowa 90
32-085 Modlniczka

Warszawa

Więcej informacji już
wkrótce